


## 手のひら登録方法

同じ「手のひら」を、意図的にずらして登録してください。  
多少いい加減に「手のひら」をセンサーにかざしても、  
認証されるようになります。

通常、利き手と反対の手で、2個のパターンで登録してください

### <パターン1>

中指を2個の突起の中に入れてください



### <パターン2>

中指を2個の突起の中に入れてますが、  
今回は意図的に手前に引いた状態で登録してください

